初期インク充てん時のご注意

初めてインクカートリッジを取り付けるときは、インクカートリッジセット後に、インクの初期充てんを行う必要があります。（詳しくは「セットアップガイド」を参照してください。）

初期インク充てんが完了するまでプリンタから離れないでください。

この作業は、約 10 分かかります。

操作パネルのディスプレイに表示されるメッセージに従って、左右のレバーを上げ下げしてください。

作業の途中で 30 秒以上放置したり、**電源を切ったり**すると、インク充てんが不完全のまま終了し、始めからやり直すことになります。

インク充てん中のご注意

インクカートリッジを取り付けた後、電源ランプの点滅が止まるまでの約 10 分間は、以下の点を必ず守ってください。

禁止事項を守らないと、初期インク充てんが正常に行われない可能性があります。

①フロントカバーを開けない

②電源スイッチをオフにしない

③用紙セットレバーを後ろに倒さない

④メンテナンスタンクを抜かない
（PX-7500/PX-7500Sは向かって右に1箇所、PX-9500/PX-9500Sは左右2箇所にあります）

⑤インクカートリッジを抜かない

⑥電源コードを抜かない

Printed in Japan 05.xx-xx　XXX